



Royal Flame

Камин электрический

Инструкция по установке и эксплуатации.

Название

Vision 23 EF LED 3D FX



Продукт соответствует европейским нормам безопасности EN60335-2-30 и европейским стандартам Электромагнитной Совместимости (EMC) EN55014, EN60555-2 и EN60555-3. Они охватывают основные требования директив ЕЭС 2006/95 / ЕС и 2004 / 108 / ЕС

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Благодарим Вас за покупку электрического камина.

Важно: Внимательно прочитайте все инструкции и указания перед началом эксплуатации. Несоблюдение условий эксплуатации может привести к возможному поражению электрическим током, пожару и прекращению действия гарантии.

Резкая смена температуры (например, перемещение прибора с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и нарушить его работоспособность при включении.

Прибор после транспортировки или хранения при отрицательной температуре наружного воздуха должен отстояться в теплом помещении не менее 3 часов, после чего можно осуществлять его ввод в эксплуатацию.

Инструкция.

При использовании электрических приборов всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм:

1. Прочитайте все инструкции и указания перед использованием прибора.
2. Этот прибор нагревается при использовании. Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям оголенными участками тела. Легко воспламеняющиеся предметы (мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы и другие) держите на расстоянии от камина не менее 3-х метров спереди и не менее 1-го метра сзади и по бокам.
3. Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании устройства вблизи детей и инвалидов, и когда прибор остается включенным без присмотра.
4. Всегда выключайте камин из сети, когда он не используется.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром, вилок или при других неисправностях. При обнаружении неисправности доставьте камин в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
6. Не использовать на открытом воздухе.
7. Этот камин не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и аналогичных помещениях.
8. Не накрывайте шнур питания ковровыми материалами. Держите шнур прибора вдали от проходной зоны. При необходимости перемещения используйте ручки для транспортировки и обязательно отключайте прибор из розетки.
9. Для отключения камина сначала выключите его пультом управления, затем удалите вилку из розетки.
10. Подключайте только к заземленной электросети.
11. Не допускайте попадание посторонних предметов внутрь прибора и в вентиляционные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению камина.
12. Для предотвращения возможного пожара не блокируйте вентиляционные отверстия. Не используйте толки на мягких поверхностях, где отверстия могут быть заблокированы.
13. Не использовать вблизи легковоспламеняющихся веществ.
14. Используйте камин только, как описано в данной инструкции. Иные способы использования не рекомендуются изготовителем и могут привести к пожару, поражению электрическим током или травмам, а также к прекращению действия гарантии.
15. Избегайте использования удлинителей, так как удлинитель может перегреться и стать причиной возгорания, однако если вам придется использовать удлинитель, рекомендуется No. 14ga минимальный размер и мощность 1875 Ватт.
16. **СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ**

Указания по установке

1. Аккуратно распакуйте камин и сохраните упаковку для возможного использования в будущем, для перемещения или возвращения топки, вашему поставщику.
2. Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение питания такое же, как указано на устройстве.
3. Установите в подготовленное для него место и подключите к электросети.

ВНИМАНИЕ: УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО

ВНИМАНИЕ: Электрическая проводка розетки должна соответствовать местным нормам и другим строительным правилам, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током и получения травм.

ВНИМАНИЕ: Не используйте этот камин, если любая часть была под водой. Немедленно обратитесь в службу технической поддержки для проверки топки и возможной замены какой-либо части электрической системы, которая была под водой.

Установка очага в портал

Перед установкой очага в портал, пожалуйста, ознакомьтесь с подробными инструкциями по установке и техническим описанием, или спросите у продавца.

Спецификация

МОДЕЛЬ	Нетто кг	Брутто кг	Размеры очага, ШхВхГ, мм	Размер упаковки, ШхВхГ, мм	Напряжение В	Нагрев Вт
Vision 23 EF LED 3D FX	12,1	13,7	603*509*220	682*584*290	220В	1800Вт

Инструкция по техническому обслуживанию:

1. Любой ремонт прибора должен осуществляться квалифицированными специалистами.
2. При необходимости любые части устройства могут быть заменены, но оригинальными, поставляемыми производителем.
3. Для чистки устройства допустимо использовать только мягкую ткань и воду.

ВАЖНО: Всегда отключайте кабель питания перед чисткой устройства, не используйте химические чистящие средства.

4. Пожалуйста, отключайте прибор от сети, когда он не используется.

Эксплуатация и элементы управления

Основные функции электрокамина:

- энергосберегающая светодиодная LED технология;
- имитация звука натурального горения дров;
- функция постепенного затухания подсветки дров при выключении;
- 5 уровней яркости пламени;
- пульт дистанционного управления со всеми основными функциями электрокамина;
- регулировка мощности обогрева;
- подсветка кирпичной кладки;
- таймер отключения.

Эксплуатация и элементы управления

Пульт управления



Вкл. / Выкл. Работает, когда основной выключатель включен.
Повторное нажатие запоминает последние настройки.
Выключение переключателя приведет к отмене последней настройки и уровень яркости восстановятся до "5".



Нажатие "вверх" приводит к увеличению яркости подсветки
Нажатие "вниз" снижает уровень яркости подсветки.
Очень яркий→яркий→средний→не очень яркий→тусклый



Нажмите "вверх" чтобы повысить температуру,
Нажмите "вниз" чтобы понизить температуру.
60°C (99°F) →30°C (86°F) →28°C (82°F) →26°C (78°F) →24°C (75°F) →22°C (71°F)
→Выключен. (По кругу)



Для увеличения звука нажмите кнопку "вверх", для уменьшения звука нажмите кнопку "вниз".



Включает/выключает звук.



Автоматический режим. После нажатия этой кнопки звук будет включен, а яркость подсветки очага и эффекта пламени будут изменяться автоматически.



Таймер. При нажатии этой кнопки можно последовательно установить время работы камина: 10 мин. → 20 мин. → 30 мин. → 40 мин. → 50 мин. → 1 час → 2 часа → 3 часа → 4 часа → 5 часов → 6 часов → 7 часов → 8 часов → 9 часов (циклически).

Кнопки на контрольной панели



Когда сетевое питание включено, индикатор питания и света пламени включен, уровень яркости установлен на "5".



Кнопка управления пламенем и функцией регулировки яркости.
Очень яркий → яркий → средний → не очень яркий → тусклый



Кнопка управления температурой. 7 уровней настройки температуры обогрева (°C или °F). 60°C (99°F) → 30°C (86°F) → 28°C (82°F) → 26°C (78°F) → 24°C (75°F) → 22°C (71°F) → OFF. (Cycle) Двойное удерживание кнопки на 10с, будет изменять °C на °F.



Включает или выключает звуковую имитацию потрескивания дров

Светодиоды.

Этот огонь создан на основе технологии LED (светодиоды). Эти светодиодные лампы не требуют технического обслуживания и замены в течение срока службы продукта.

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Всегда отключайте ПИТАНИЕ перед очисткой прибора.



Рис .1




Рис.2

Для общей очистки используйте мягкую чистую тряпку - никогда не пользуйтесь химическими чистящими средствами. Стекло обзорного экрана должно быть тщательно очищено с помощью мягкой ткани и тоже без химических очистителей стекла.

Для очистки решетки обогревателя и вентиляционных отверстий рекомендуется использовать специальные насадки для пылесоса.

Для очистки муляжа дров необходимо: открутить 4 винта (см. рис.1), снять переднюю панель (см. рис.2), протереть влажной тканью.

Переработка

Не выбрасывайте электротехническое оборудование вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в службу по утилизации.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На электрокамини “ROYAL FLAME”

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

1.1 Продавец несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи электрокамина, но не более 30 месяцев с момента его изготовления. Под гарантийным обязательством понимается устранение недостатков (дефектов) электрокамина, возникших по вине Изготовителя (продавца).

1.2. В случае обнаружения недостатков оборудования, возникших по вине Изготовителя (Продавца), в течение гарантийного срока (12 месяцев), Продавец обязуется их устранить, в течение 30 дней с момента уведомления Покупателем о возникновении недостатков, т.е. полностью за свой счет обеспечить ремонт и замену запасных частей электрокамина.

1.3 Продавец не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- а) если электрокамин используется для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Инструкции;
- в) если электрокамин имеет следы попыток ремонта;
- г) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь электрокамина посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.;
- д) если обнаружены повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение и т.п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

1.4 Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки электрокамина:

- а) механические повреждения, возникшие после передачи электрокамина потребителю;
- б) повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов питания;
- в) повреждения, вызванные несоответствием стандартов параметров питающих электросетей и других подобных внешних факторов.

1.5 Гарантийные обязательства не распространяются на лампы электрокамина и на ремонт или замену частей электрокамина в связи с их нормальным износом.

При поломке и неисправностях обращайтесь в сервисный центр:

Адрес: Московская обл., Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино, уч-к 8/3,
Тел.: 8 495 580 39 24

Официальный сайт в России: royalflame.ru

Страна изготовитель: Китай

**Адрес изготовителя: Жонгшан Паите Электрик Эплайнс Ко., Лтд, 2
Саус Шенгхуи Роуд, Нантоу таун, Жонгшан, Гуангдонг, 528427, Китай**

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Импортер: ООО «Алет»

Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корпус 5, 14 этаж